CONDICIONES PARA VALIDAR LA GARANTÍA

Para hacer válida la garantía, es necesario reportar a su distribuidor, el número de factura de compra, número de serie, modelo de equipo y fecha de compra.

La garantía del equipo no será válida en los siguientes casos:

- En piezas y accesorios eléctricos no hay garantía debido a que el suministro de energía eléctrica no depende de la empresa.
- La mala operación de la máquina, la falta de mantenimiento y el daño ocasionado deliberadamente.
- El cambio de domicilio y la modificación del equipo sin previo aviso.
- Cuando la instalación haya realizada por un técnico que no pertenece a la empresa.

La garantía del equipo será válida en los siguientes casos:

En un periodo de un mes, por defecto de fabricación de las piezas, después de instalada la máquina. En este caso las piezas serán reemplazadas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de traslado y viáticos corren por cuenta del comprador.

La notificación oportuna de un funcionamiento anormal de la máquina garantizará un servicio rápido y eficaz de nuestros técnicos, de lo contrario la empresa no se hace responsable de los desperfectos posteriores de la máquina.

Cuando acuda el técnico para hacer la revisión y reparación, deberá mostrarle la garantía por escrito con todos sus datos, con la firma del vendedor y el sello de la empresa.

Los teléfonos de atención a clientes de cada Centro de Servicio, se encuentran en la garantía por escrito y en la página web: www.tortilladoras.com.mx

AVISO: Los párrafos anteriores solo tienen el fin de informarle las condiciones en las que la garantía del producto será válida. La Garantía será proporcionada de forma individualizada a este manual.



MANUAL DE USUARIO

ACOMODADOR AUTOMÁTICO

ADVERTENCIA: LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



GRUPO INDUSTRIAL VERDUZCO agradece su preferencia al adquirir nuestros productos.

GUARDE ESTE MANUAL PARA PODER CONSULTARLO EN EL FUTURO.

Para mayores informes, dudas y aclaraciones visítanos en la página www.tortilladoras.com.mx o favor de comunicarse al número 01-800-72-79-64-60

SIMBOLOGÍA

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con la operación de la maquina.

PELIGRO: indica situaciones de peligro que provocarán daños o lesiones graves a usted y la maquinaria.

ADVERTENCIA: indica situaciones que podrían provocar daños o lesiones graves a usted o la maquinaria.

ATENCIÓN: indica situaciones que pueden provocar daños o lesiones moderados a usted o la maquinaria.

AVISO: indica información importante no relacionada con ningún peligro de lesiones.

La siguiente simbología señala las medidas de seguridad que se deben de tener antes y después de poner en marcha al equipo.

RIESGO ELECTRICO: indica una condición en la que puede sufrir descargas eléctricas, si no se cumplen las disposiciones de seguridad eléctrica.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones leer adecuadamente todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones señaladas a continuación puede causar descargas eléctricas, incendios, lesiones corporales graves, mutilaciones, así como daños a la maquinaria.

A) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- Mantener el área de trabajo limpia e iluminada. Las áreas abarrotadas u obscuras propician accidentes.
- Mantener alejados a los niños, clientes y personal ajeno a la empresa del funcionamiento eléctrico o mecánico del equipo.
- ➢ El equipo cuenta con anclas para fijarlo al piso, use tornillos cabeza hexagonal 3/8" X 1 ½" y taquetes de expansión.

B) SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Las conexiones de la maquinaria, deben adaptarse a las conexiones de la toma corriente.
- No utilizar adaptadores para los switch; ya que se corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

- No exponer los switch y/o conexiones eléctricas a la lluvia, o a la humedad. Si entra agua a estos elementos se corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica.
- Utilizar cable en una sola pieza, si se usa cable unido, este puede generar un corto circuito.
- No exponer los cables y conexiones eléctricas a bordes afilados o partes en movimiento, ya que los cables dañados pueden producir descargas eléctricas o un corto circuito.
- Asegurarse que las instalaciones eléctricas estén protegidas con los fusibles apropiados, en caso de algún corto circuito.
- Evitar tener conectado otro equipo en el mismo circuito.
- No realizar la conexión, ni cambio de fusibles con las manos moiadas.

C) SEGURIDAD PERSONAL

- No operar el equipo si se encuentra cansado, bajo el efecto del alcohol o droga.
- Usar vestimenta adecuada. No usar ropa holgada, ni collares, relojes o aretes. En caso de usar cabello largo, usar cofia para mantenerlo recogido.
- Evitar el uso de audifonos, celulares u otros equipos que funcionen como distractores para los operadores.

D) USO Y MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA

- Mantener en su lugar todas las guardas de la máquina para evitar que se ensucien los elementos internos u ocurra un accidente por las partes en movimiento.
- No hacer uso de refacciones genéricas.
- Para realizar cualquier reparación o ajuste en las partes de la máquina, esta se debe detener por completo para evitar cualquier daño o accidente.
- No realice reparaciones con elementos improvisados.

GENERALIDADES DE LA MÁQUINA

Este manual aplica para los modelos que a continuación se mencionan.

MODELOS DE ACOMODADORES

Acomodador Sencillo

Acomodador Dúplex



Figura 1 Componentes Generales

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- a) Los conductores deberán ser de calibre No.
 12 de cobre.
- b) El equipo se conecta directamente a la red eléctrica domestica
- c) El cableado deberá ser de una sola pieza.
- Las conexiones o terminales deberán estar bien apretadas para evitar los falsos contactos.




Figura 2 Diagrama de conexión eléctrica

PELIGRO: la energía eléctrica debe ser la adecuada para el buen funcionamiento del equipo. Asegúrese que llegue la energía eléctrica a la caja de control.



Figura 3 Tablero de Encendido Eléctrico

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE ACOMODADOR

- Limpie la canastilla con un paño antes de usar el equipo.
- 2. Conecte la clavija del acomodador a la toma corriente domestica.
- Para iniciar presione el botón ON para encender el acomodador automático
- 4. Al término de la jornada, presione el botón OFF para apagar el equipo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Con un paño húmedo limpie la canastilla y la resbaladilla
- 2. Con un paño seco elimine la humedad

AVISO: deje perfectamente seca la resbaladilla y la canastilla para evitar la formación de hongos.

AVISO: La duración de las refacciones dependerá del mantenimiento preventivo y cuidado que se tenga de la máquina.

LUBRICACIÓN

Pieza	Lubricante	Periodo
Chumaceras	Grasa BAT3	Una vez cada tercer día

REFACCIONES E INSUMOS

Para consultar el catálogo de refacciones, primero debe identificar el modelo de la máquina y comunicarse al número 01-800-72-79-64-60 o para mayores informes en la página www.tortilladoras.com.mx

Para información actualizada acerca de los insumos visite la página: www.tortilladoras.com.mx/insumos-1.shtml